AVERDE SYSTEM

ARCADE SYSTEM

INSTRUCTIONS

ENTERTRIBING NEW IDEAS ...

TM Ceneral Consumer Electronics inc. Willon Brodley Canada. Inc.

Registrated User






DES INNOVATIONS DIVERTISSANTES MO


++V

MD General Consumer Electronics, Inc., Milton Bradley Canada, Inc., L'Usager Inscrit



Prudence! Les voies de transport intergalactiques ont été parsemées de mines par un vaisseau inconnu. Utilisez votre désintégrateur et faites exploser les mines avant que celles-ci ne vous réduisent en poussière! Vous échapperez peut-être aux mines flottantes, mais méfiez-vous des mines incendiaires, des mines magnétiques et des mines incendiaires magnétiques extrêmement dangereuses...256 champs de mines en tout, chacun d'eux plus dangereux que le précédent!


# Assemblage



- Assurez-vous de brancher la console dans une prise de courant alternatif de 60 cycles de 120 volts.
- Assurez-vous de bien insérer la fiche du tableau de commande incorporé dans la prise de droite réservée au tableau de commande.
- Insérez la plaque de recouvrement derrière les pattes du haut et du bas de l'écran.
- Tournez la COMMANDE DE VOLUME/ MARCHE/ARRÊT (Off/On/Volume) sur MARCHE (On) dans le sens des aiguilles d'une montre. Le titre Vectrex<sup>MD</sup> sera affiché pendant quelques secondes, puis apparaîtra le nom du jeu.
- Réglez la commande du volume au niveau voulu.

# Les commandes de Mine Storm MD

Le jeu Mine Storm est incorporé au système. Pas de cartouche nécessaire. On y joue à l'aide du tableau de commande incorporé uniquement. Les commandes ont les fonctions suivantes:



Fait tourner votre vaisseau qui détruit les mines. Pression sur la droite, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Pression sur la gauche, rotation dans le sens inverse.

Feu (Fire)
Tire des missiles sur les mines.

## Comment jouer

Mine Storm™ peut être joué à un ou deux joueurs. Lorsque l'inscription PLAYER (JOUEUR)

apparaît sur l'écran, pressez la touche No 1 une fois si vous désirez jouer une partie à 2 joueurs. L'inscription PLAYER (JOUEUR) apparaîtra alors

sur l'écran. Lorsque vous jouez une partie à deux joueurs, seul le tableau de commande incorporé est utilisé, et les joueurs jouent à tour de rôle en utilisant ce tableau de commande. Vous pouvez retourner à une partie à un joueur en pressant de nouveau la touche No 1 avant de commencer la partie.

### Comment commencer la partie

Après avoir sélectionné le nombre de joueurs, pressez la touche No 4 qui vous introduira dans le premier champ de mines; la partie est commencée.

# La partie

Le vaisseau ennemi qui pose les mines se déplacera à travers votre galaxie et sèmera le premier champ de mines. Il disparaîtra ensuite de l'écran et votre vaisseau apparaîtra. Quatre grosses mines seront soudain amorcées.

Manoeuvrez votre vaisseau à travers la galaxie en vue de détruire les mines. Utilisez votre commande de direction pour faire tourner votre vaisseau, et la touche No 3 pour avancer. La touche No 2 vous transporte mystérieusement dans un nouveau secteur. Utilisez-la judicieusement . . .vous pourriez vous retrouver en plus mauvaise posture que précédemment. Au cours de votre voyage à travers l'espace, utilisez la touche No 4 pour tirer sur les mines. Au fur et à mesure que vous les détruirez, d'autres mines seront automatiquement amorcées. Restez sur vos gardes . . . le poseur de mines peut réapparaître; vous pouvez cependant lui tirer dessus et le détruire aussi.

Dès que vous avez détruit toutes les mines de cette partie de la galaxie, vous entrez immédiatement dans un autre champ de mines. Il y a 256 champs de mines, chacun d'eux plus dangereux que le précédent.

### Si vous êtes touché

Si vous êtes touché par une mine, vous perdez un vaisseau. Le poseur de mines sèmera de nouvelles mines dans le champ où vous avez été touché; s'il vous reste des vaisseaux, vous avez une autre chance de traverser ce champ de mines. Types de mines

4 types de mines apparaîtront à différents stades de la partie.



Mines flottantes Ce sont des mines fictives qui dérivent à travers l'espace.

Mines incendiaires
Dès que vous les touchez,
ces mines vous lancent une
bombe incendiaire. Vous
pouvez, soit esquiver la
bombe, soit la détruire
à l'aide d'un missile.





Mines magnétiques Ces mines vous suivront partout à travers la galaxie.



Mines magnétiques incendiaires Ces mines ont les caractéristiques des mines magnétiques et des mines incendiaires.

Chaque type de mines apparaîtra en trois dimensions: grosses, moyennes et petites.

Types de champs de mines

Chacun des 256 champs de mines sera plus dangereux que le précédent, mais tous commencent par de 4 grosses mines. Dès qu'une grosse mine est détruite, 2 mines moyennes sont amorcées. Lorsqu'une mine moyenne est détruite, 2 petites mines sont amorcées. Le premier champ comprend 4 mines flottantes. Chaque nouveau champ comporte une combinaison de mines toujours plus compliquée.

## Nombre de vaisseaux

Vous possédez 5 vaisseaux au début de chaque partie. Un vaisseau supplémentaire vous est accordé si vous réussissez à traverser 4 champs de mines. Bien que vous pouvez gagner de nombreux vaisseaux supplémentaires, le nombre maximum affiché sur l'écran sera 7 vaisseaux. Vous pourrez toutefois utiliser tous les vaisseaux supplémentaires que vous avez gagné et qui n'auront pas été détruits.

# Le score

Points accordés selon le type de mines détruites

Type de mine	Grosse	Moyenne	Petite
Flottante	100	135	200 .
Incendiaire	325	360	425
Magnétique	500	535	600
Maanétique incendiaire	750	785	850

De plus, vous gagnez 110 points supplémentaires si vous touchez la bombe incendiaire et 1000 points si vous touchez le poseur de mines.

# Pour commencer une nouvelle partie

Pour commencer une toute nouvelle partie avec le même nombre de joueurs, pressez n'importe quelle touche d'action dès que la partie en cours est terminée. Si vous souhaitez recommencer une partie avant de l'avoir terminée, ou changer le nombre de joueurs, pressez le bouton de remise à zéro (Reset) de la console.

©1982 General Consumer Electronics, Inc. ©1983 Milton Bradley Canada Inc., Mississauga, Ontario L4T 3T1

01/83

# Date Nom Score

Relevé des scores

# Relevé des scores

Date	Nom	Score
		MERENTONIONALA AREENTONIONA ARABERTONIONA ARABERTONIONA AREENTONIONA A
	-	
		***************************************
		3850777000000000000000000000000000000000
	12	

# Garantie limitée de 90 jours

La Compagnie Milton Bradley Canada, Inc. garantit à l'acheteur original de la présente cartouche, que le produit sera exempt de tout défaut de matière première ou de vice de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie le produit sera réparé ou remplacé par un article neuf ou reconditionné, à notre gré, sans aucun frais.

L'acheteur original doit retourner le produit au concessionnaire accompagné de la preuve de la date d'achat, ou l'expédier, soigneusement emballé, port payé et assuré, à: Milton Bradley Canada, Inc., 7615 Bath Road, Mississauga, Ontario, L4T 3T1.

Le produit retourné sans la preuve de la date d'achat ou après l'expiration de la période de garantie de 90 jours, sera réparé ou remplacé par un article neuf ou reconditionné, à notre gré, moyennant des frais de service de \$18.00.\* Veuillez inclure un chèque ou un mandat au montant indiqué ci-dessus, et indiquer vos nom, adresse, ville, province et code postal. Ce service-après-vente, non couvert par la garantie, est valable pendant un an à compter de la date d'achat.

Les dommages subits en transit ou suite à un usage abusif, à un accident, à de la négligence ou à des réparations effectuées par d'autres personnes, ne sont pas couverts par la garantie.

<sup>\*</sup>Prix susceptibles de changement sans préavis.

Bon de con	nmande pol	ur le rempla	cement
des plaque	es de recou	vrement de	l'écran
Vous pouvez co	mmander des	plaques de	
recouvrement en	n remplissant d	e bon de com	mande
et en l'envoyant	t accompagné (	de votre chèqu	ie ou
mandat. Les pla	agues coûtent \$	63* chacune. L	ibellez
votre chèque oi	ı votre mandat	à l'ordre de:	
Milton Bradley			ıd, i
Mississauga, O			
	oter un délai de		es pour la
livraison. VEUI	LLEZ NOTER:	Les cartouche	es assorties
aux plaques ci-c			
1 1		antité <sup>^</sup>	Coût i
	(à re	emplir)	(à remplir)
Mine Storm	3100-0L	@ \$3.00*	=
Cosmic Chasm	3101-OL	@ \$3.00*	=
Rip-Off	3102-OL	@ \$3.00*	=
Scramble	3103-OL	@ \$3.00*	=
Solar Quest		@ \$3.00*	
Space Wars	3105-OL	@ \$3.00*	=
Star Hawk	3106-OL	@ \$3.00*	=
Star Trek	3107-OL	@ \$3.00*	=
Hyper Chase	3201-OL	@ \$3.00*	=
Blitz!	3202-OL	@ \$3.00^	=
Armor Attack		@ \$3.00*	
Berzerk	33O2-OL	@ \$3.00*	=
Clean Sweep	33O3-OL	@ \$3.00*	=
Autre		@ \$3.00*	=
	(pré	ecisez)	
*Prix susceptibles			
Nomb	ore total de mmandées	Coût Total	٨
plaques col	mmanaees		1
res tesider	nts de l'Ontario d	taxe de vente	¢
		ntant total joint	
		,	
Nom		téléphone (	)
Adresse			
Ville	D	Code i	
		Lode t	

		₽L .	
—— ә	Postal Cod	vorq	City
			Address essambA
	Phone ( )		ЭтьИ
	onut enclosed \$	וסומו מווו	
	itario Residents 14 7% Sales Tax \$ _		
	Cost 5	Ordered	
	Total	αι Ολειμαλε	†oĪ
	tice.	on tuodtiw egner	*Price subject to ch
	ecify)	eds)	
	= *OO.8\$ @		Other
	= *OO.E\$ @	3303-01	Clean Sweep
	= *00.6\$ @	3302-01	Berzerk
	= *OO.6\$ @	3301-01	Armor Attack
	= *OO.E\$ @	3202-01	İstila
	= *OO.E\$ @	3201-01	нурег Сһаѕе
	= *OO.E\$ @	3107-01	Star Irek
	= *00.6\$ @	30-9018	Star Hawk
	_ = *OO.8\$ @	30-9018	2bace Mai2
	= *00.6\$ @	30-4018	Solar Quest
	= *OO.8\$ @	30-5018	scramble
	= *00.6\$ @	3102-01	Rip-Off
	= *OO.8\$ @	30-1018	Cosmic Chasm
	= *00.6\$ @	30-00 [8	Mine Storm
(ui III)	(ui II		
tsoO	Ytituc	-	,
			for the overlays
	ere seghiritas et		
	or delivery. Offer		
	Ontario, L4T 3T		
	radley Canada, In		
anhaira	ling it with your ch. Address cheq	101 F2 101	san Sunaidura
ambays	by be ordered by line it with your		
	een Overlays		Replo
	10-1 m	Order For	